


Tanita WB380

התחלת עבודה

משקל בלבד



1. הדלק את המשקל בלחיצה על כפתור **ON ZERO**
 2. המשקל מוכן לשקילה כשבתצוגה מופיע **0.0Kg**
 3. עלה על משטח השקילה והשתדל לא לזוז בזמן השקילה
 4. כאשר השקילה תסתיים תופיע התוצאה ומעליה בצד שמאל למעלה ייראה הסימן °
 5. המשקל ייכבה אוטומטית לאחר 30 שניות
- הערה:** אין ללחוץ על כפתור **ON ZERO** בזמן השקילה על-מנת לא לשבש את תוצאת השקילה.

שקילה עם BMI



1. הדלק את המשקל בלחיצה על כפתור **ON ZERO**
2. המשקל מוכן לשקילה כשמופיע בתצוגה **0.0Kg**
3. עלה על משטח השקילה והשתדל לא לזוז בזמן השקילה
4. כאשר השקילה תסתיים תופיע התוצאה ומעליה בצד שמאל למעלה ייראה הסימן °
5. לחץ על כפתור BMI או ▲/▼ , "170cm" יופיע בתצוגה
6. הזן את הגובה בעזרת הכפתורים ▲/▼
7. לאחר הזנת הגובה והופעת המשקל, לחץ על כפתור **BMI**. המשקל וערך BMI יופיעו על המסך.
8. המשקל ייכבה אוטומטית לאחר 30 שניות